

感知式H型耐震ラッチの治具の使い方



- ① キャビネットの上部板に治具をあてがいます。左右位置は予めメジャー等で位置を決め印を付けておきます。



- ② 写真のように耐震ラッチ本体を治具の開口に合わせて、付属のネジで取り付けます。



- ③ 本体を取り付けたら治具を手で押さえて扉を強く閉めます。扉の裏に受け座の取り付けねじ位置に跡が付きますので、その位置に受け座を取り付けます。